

OPENFIT PRO

Felhasználói útmutató

SHOKZ T010

Alkalmazások

Töltsd le a Shokz alkalmazást

A Shokz alkalmazás lehetővé teszi, hogy válts EQ módokat, állíts zajcsökkentő szintet, használd a MultiPoint Pairinget, testreszabhatod az irányítást, frissítheted a firmware-t, keress elveszett fejhallgatókat és még sok mindent is! Vedd át az irányítást a zenédet, és személyre szabd a hallgatási élményedet.

Töltsd le most.


*Az Apple és az Apple logó az Apple Inc. védjegyei, amelyek az Egyesült Államokban és más országokban vannak bejegyezve. A Google Play a Google LLC védjegye.




Shokz




A dobozban




OpenFit Pro
Valódi vezeték nélküli
fülhallgatók *2




OpenFit Pro
töltőtok *1




OpenFit Pro
Pack *1



USB-C
Töltőkábel *1




Kiegészítő kiegészítők
*2



Használati
útmutató *1




Appkártya
*1




Garanciakártya
*1

Fülhallgató behallható


Fizikai gomb



Töltési tok



Párosítás




Első használat

Nyisd ki a töltődobozt – a fülhallgatók automatikusan Bluetooth párosítási módba lépnek. A jelzőfény narancssárga és zöld fényben villog.


Egyéb párosítások

1. Tedd mindkét fülhallgatót a töltőtokba.
 2. Nyomd meg és tartsd a tokon belüli gombot 3 másodpercig. A jelzőfény narancssárga és zöld fényt villan, jelezve, hogy a fülhallgatók párosítási módban vannak.
-




3. Kapcsold be a Bluetooth-ot az eszközön, és válaszd az "OpenFit Pro by Shokz" opciót. Miután párosították, az eszköz megerősíti a kapcsolatot.

VISELÉS




1. Vedd ki a fülhallgatót a tokból.
2. Tedd őket a füled fölé.




3. Óvatosan fordítsd hátra a fülhallgatókat, hogy a kampó körbetekerhesse a füledet.
4. Készen állsz a indulásra.

Támogató kiegészítők

A szorosabb illeszkedéshez használd a mellékelt tartó kiegészítőket, és rögzítsd a kampót a fülhez, ahogy a látható volt.




Hangerőszabályzó



Hosszú nyomás: zajcsökkentés be/ki		
R	<p>Térfogat + Jobb fülhallgató: Nyomd meg 1-szer, majd hosszan (1s)</p>	
L	<p>Kötet – Bal fülhallgató: 1-szer nyomd meg, majd hosszan (1s)</p>	
<p>*Megjegyzés: 1 másodperc tartás után folytasd a nyomozást, hogy fokozatosan növeld vagy csökkentsd a hangerőt. Minden szintet 0,5 másodpercenként állítanak be.</p>		


Zenei vezérlés






L or R	▶	Lejátszás/Szünet ● Nyomd meg bármelyiket x1
	▶▶	Skip track ● ● Nyomj meg bármelyik gombot x2
	◀◀	Előző szám ● ● ● Bármelyik gombot háromszor nyomd meg


*Megjegyzés: A funkciók szoftvertől függően változhatnak. Részletekért lásd az alkalmazást vagy az eszközt .

Hívásvezérlés



L or R		Vegyél fel egy hívást ● Nyomd meg bármelyiket x1
		Elutasíts egy hívást ● ● Nyomj meg bármelyik gombot x2
		Záró hívás ● Nyomd meg bármelyiket x1

Töltőtök LED jelző



1. Amikor a fülhallgatókat a töltődobozba helyezik, a kijelző a fülhallgatók aktuális akkumulátorszintjét mutatja.

Magas akkumulátorszint	A jelző zöldre vált, amikor a tok kinyitásra kerül.
	A lámpa 5 másodperc után kialszik.
Alacsony akkumulátor	A kijelző narancssárga fényt villan, amikor kinyitják a tokot.
	A lámpa 5 másodperc után kialszik.

Megjegyzés: Ha mindkét fülhallgató a töltődobozban van, a kijelző a legalacsonyabb töltési állapotban lévő fülhallgató töltési szintjét mutatja.



Külső LED jelző

2. Amikor a fülhallgatók kikerülnek a töltődobozból, a jelző mutatja a tok akkumulátorszintjét.

Magas akkumulátorszint	A jelző zölden világít, amikor a tok nyitva lesz, becsukódik vagy amikor megnyomja a töltőtök gombját.
	A lámpa 5 másodperc után kialszik.
Alacsony akkumulátor	A jelző narancssárga fényt világít, amikor a tok kinyitva vagy becsukódik, vagy amikor megnyomja a töltődoboz gombját.
	A lámpa 5 másodperc után kialszik.


3. Külső tápegységhez csatlakoztatva

Töltés	A jelző teljes narancssárgára válik.
Töltés befejezett	A jelző zöldre vált.

4. Egyéb indikátor állapotok

Párosítás	A jelző narancssárga és zöld villog.
Gyári visszaállítási adatok	A jelző narancssárgán villog 5 másodpercig.


Be/Ki/Készenlét



1. Kapcsolás

Amikor a fülhallgatókat a töltőtokba helyezik, a tok kinyitásakor bekapcsolja a jelzőfényt, és bekapcsolja a fülhallgatókat.

**Megjegyzés: A fülhallgatók eltávolítása után csukd be a töltődobozt, hogy megőrizze az akkumulátor élettartamát, és megakadályozza, hogy a szennyeződés bejusson a tokba.*



2. Leállítás

Amikor a töltőtök zárva van, és mindkét fülhallgató bent van, a fülhallgatók automatikusan kikapcsolnak.

3. Készenlét

Ha a fülhallgatók a töltődobozon kívül vannak, és 3 percig nem kapcsolódnak a Bluetooth eszközhöz, akkor kellenkéntbe kapcsolnak, hogy megtakarítsák az akkumulátor élettartamát.

Fülhallgatók töltése

Tedd a fülhallgatókat a töltődobozba, amíg mágneses módon be nem állnak. Amint felgyullad a jelzőlámpa, csukd be a tokot, és kezdj el tölteni.

*Megjegyzések:

- A töltődoboz LED-je a fülhallgatók akkumulátorszintjét mutatja: zöld a magas akkumulátorra, narancssárga az alacsony akkumulátorra. Ha mindkét fülhallgató bent van, a LED visszatükrözi a fülhallgató alacsonyabb akkumulátorszintjét.
- Egy teljesen feltöltött tok körülbelül háromszor töltheti a fülhallgatót.
- A fülhallgatók körülbelül 70 perc alatt teljesen töltődnek, ha a tok elég áramot kap.

25 ± 2 °C ($77 \pm 3,6$ °F) hőmérsékleten a teljesen kiürült fülhallgatók egy teljesen feltöltött tokban körülbelül 70 perc alatt 100%-ra töltődnek.

Ez az időszak a Shokz laborvizsgálatokon alapul; A tényleges töltési idők a környezettől, a termék jellemzőitől és használatától függően változhatnak.

Töltési tok

1. Vezetékes töltés

Csatlakoztasd az USB-C-USB-C töltőkábelt a töltődobozhoz, és a másik végét tápegységbe vagy tanúsított AC töltőhöz dugd. Egy állandó narancssárga jelzőlámpa jelzi, hogy a tok tölt. Egy állandó zöld jelzőlámpa jelzi, hogy a tok teljesen fel van töltve.

Megjegyzések:

- $25 \pm 2^\circ\text{C}$ -os hőmérsékleten és kompatibilis kábellel körülbelül 120 perc alatt tölti fel a teljesen kiürült tokot (vagy egy kiürült fejhallgatóval ellátott tokot). Ez az adatok Shokz laboratóriumi teszteken alapulnak; A tényleges idő a környezettől, a termék funkcióintól és a használatától függően változhat.
- A töltőház szabványos $5\text{V} \pm 5\%$ -os USB bemenetet használ. Ne használj nagyfeszültségű forrásokot, mert azok károsíthatják az eszközt. A nem eredeti kábelek használata növelheti a töltési időt.
- Győződj meg róla, hogy a töltőport száraz és mentes a nedvességtől a töltés előtt. Töröld le az izzadságot, vizet vagy más szennyeződést puha, száraz kendővel.

2. Vezeték nélküli töltés

A töltőtök támogatja a Qi-tanúsított vezeték nélküli töltést.

Kövesse az alábbi lépéseket a tok vezeték nélküli töltéséhez:

· Állítsd be a töltőt

Csatlakoztass egy Qi-tanúsított vezeték nélküli töltőhöz egy tápforráshoz, és győződj meg arról, hogy megfelelően működik.

· Tedd a töltőtokot

Helyezd a tokot a vezeték nélküli töltő közepére, a logó felfelé nézve, ügyelve arra, hogy megfelelően legyen az igazítva.

· Nézd meg a jelzőlámpát

A jelző narancssárga fényt világít töltéskor. Amikor zölden világít, a tok teljesen feltöltve.

· Vágás és alkalmazás


Emeld le a tokot a töltőről, és a töltés után használd szokás módjára.

3. Töltési idő

25±2°C-os hőmérsékleten egy teljesen kiürült töltőtök körülbelül 180 percet vesz igénybe egy Qi-tanúsított vezeték nélküli töltővel.

Zajcsökkentés

On/Ki: Nyomd meg és tartsd




Amikor bekapcsolod a funkciót, két hangot hallasz; az első hang után engedd el a gombot.

A zajszűrés mindkét fülhallgatót kell viselni, és nem érhető el, ha csak egy fülhallgatót használasz.

Zajcsökkentés


Állítsd be a zajcsökkentő szintet a Shokz alkalmazásban.




Többpontos párosítás

Győződj meg róla, hogy a Shokz alkalmazás és a fülhallgatód firmware-je frissüljön a legfrissebb verzióra. Kapcsold be a Bluetooth-ot mindkét eszközön.

1. Csatlakoztasd a fülhallgatókat a telefonodhoz, és válaszd a "MultiPoint Pairing" opciót a Shokz alkalmazásban.



2. A felugró ablakban erősítsd meg a MultiPoint Párosítás engedélyezését.
3. Nyomd meg a "Csatlakozz egy második eszközhöz" opcióra, és kövesd az utasításokat a párosításhoz.
3. Tap "Connect to the Second Device" and follow the instructions to pair it.




4. Miután csatlakoztatott, mindkét eszköz Bluetooth-kapcsolatát a Shokz alkalmazásban kezelheted.

OPTIMIZED FOR
The logo consists of two solid black circles of equal size, positioned side-by-side. To the right of these circles, the word "Dolby" is written in a bold, sans-serif font, and the word "Atmos" is written in a regular weight of the same font.

Dolby Atmosra optimalizálva,
ez a funkció magával ragadó, többdimenziós hangot biztosít,
és a Shokz alkalmazáson keresztül aktiválható.

Automatikus csatlakozás




1. Ha bekapcsolják, a fülhallgatók automatikusan megpróbálnak csatlakozni az utolsó párosított eszközhöz. Egy sípolás sikeres kapcsolatot jelez.
2. Ha a fülhallgatók a hatótávolság elvesztése miatt el vannak kapcsolva, akkor automatikusan újracsatlakoznak 3 percen belül, amikor visszatérnek a hatótávolságra. Egy sípolás sikeresen újrapcsolódást jelez.
3. Ha a fülhallgatók 3 percnél több idő után visszatérnek a hatótávolságba, nyomj meg bármilyen fizikai gombot, hogy újra csatlakozzon az utolsó párosított eszközhöz.
4. Ha a MultiPoint aktív, bármelyik gomb megnyomása visszakapcsolja a fülhallgatót mindkét eszközhöz.

Megjegyzés:


Győződj meg róla, hogy a párosított eszközök be vannak kapcsolva, a Bluetooth aktív, és 10 méteres hatótávolságon belül vannak.

Keress fejhallgatót



1. Győződj meg róla, hogy a fülhallgatók csatlakoztatva vannak a telefonodhoz. Nyisd meg a Shokz alkalmazást, és válaszd a "Find My Earbuds" opciót.
2. Válaszd ki a listából azt az telefont, amit meg akarsz találni.
3. Válaszd a "Ping Bal Earbud" vagy "Ping Jobb Earbud" opciót. A kiválasztott fülhallgató hangos hangot ad ki, hogy segítsen megtalálni.

Reset



A fülhallgatók visszaállítása eltávolítja az összes páros eszközt, és visszaállítja az alapértelmezett beállításokat.

1. Tedd mindkét fülhallgatót a töltőtokba.
2. Nyomd meg és tartsd a tokon lévő gombot 15 másodpercig. A jelzőlámpa narancssárgán villog 5 másodpercig, majd kialud, jelezve, hogy a reset befejeződött. Ezután a jelzőfény narancssárga és zöld fényt villanni kezd, jelezve, hogy a fülhallgatók párosítási módba léptek.

Takarítás

1. Fejhallgató

- Használj puha, tiszta és száraz kendőt a fülhallgató törléséhez.
- A fülhallgató rács tisztítása közben óvatosan távolítsd el a koszt vagy a fülviaszt száraz vattapocikkal, majd töröld le puha kendővel.

Megjegyzés:

- Győződj meg róla, hogy a fülhallgatók ki vannak kapcsolva és le vannak csatlakoztatva minden eszköztől a tisztítás előtt.
- Ne mosd a fülhallgatót vízzel, és ne használj ultrahangos tisztítást.
- Ne engedd, hogy folyadék jusson be a fülhallgató lyukakba.
- Ne használj csiszoló tisztítószeret, koncentrált vegyületeket, alkoholt vagy acetont – ezek károkat, deformációt vagy elszíneződést okozhatnak.
- Kerüld az éles vagy durva tárgyak használatát.

2. Vádolási ügy

- Használj puha, tiszta, száraz kendőt a tok külső részének törléséhez.
- Használj tiszta, száraz és puha kefért, hogy eltávolítsd a szennyeződést a töltőérintkezőkről.
- Óvatosan tisztítsd meg a töltőkontaktokat a tok belsejében egy száraz pamutpálcikával.

Megjegyzés:


- Győződj meg róla, hogy a tok ki van kapcsolva és ki van húzva minden eszköztől, mielőtt tisztíts.
 - Ne használj csiszoló anyagokat a tok tisztítására.
-

IP besorolás

Ellenőrzött laboratóriumi körülmények között tesztelték – ennek a terméknek a fejhallgatói IP55 por-, izzadság- és vízállóak, az IEC 60529 szabvány szerint.


Megjegyzés:

- Az IP55-ös besorolás csak a fülhallgatókra vonatkozik, nem a töltőtokra.
- A por, izzadság és víz elleni ellenállás normál használat mellett fokozatosan csökkenhet.
- Ne merítse a terméket vízbe, és kerülje a tartós nedvességnek való kitettséget.
- Ne használd a terméket olyan tevékenységek során, mint úszás, vízisíelés, szörfözés vagy más vízi sportok.
- Ha vízzel érintkezik, azonnal szárítsd meg a fülhallgatót és a kiegészítőket, és hagyd, hogy szabadon száradjon hűvös, jól szellőző helyen. Ne használd vagy töltsd fel a terméket, amíg teljesen meg nem szárad.



A sorozatszám helyszíne

A termék sorozatszáma a csomagoláson található vonalkód címkén és a garanciális kártyán található. A töltődoboz mellett nyomtatott sorozatszám is található.



Garancia

A fejhallgatóid korlátozott garanciával rendelkeznek. A teljes információért **látogasson el weboldalunkra**

<https://shokz.com/pages/warranty-return>

Hallásvédelmi tájékoztató

Ön egy olyan fej- vagy fülhallgatót vásárolt, amely szórakoztató célokra készült, de ha nem figyel oda a hangerőre, károsíthatja a hallását.

Különösen hosszabb zenehallgatás esetén ajánlott a hangerő körültekintő megválasztása.

A túl magas hangerő visszafordíthatatlan halláskárosodást okozhat!

A termék használatbavétele előtt olvassa el az alábbi tájékoztatót, amelyből megtudhatja, hogyan előzheti meg a halláskárosodást, és védheti meg hallását!

1. 1. Miért fontos a hallásvédele A fülünkben található érzékelő sejtek segítségével hallunk. Hosszabb ideig tartó erős hangoknak való kitétség ezeknek az érzékelő sejteknek a fáradását okozza. Ennek eredménye ideiglenes halláskárosodás vagy fülzúgás. A rendszeres, hangos vagy hosszan tartó zaj hatására az érzékelő sejtek és más struktúrák véglegesen károsodhatnak, ami visszafordíthatatlan halláskárosodáshoz, fülzúgáshoz vagy mindkettőhöz vezethet. A hangos zaj okozta halláskárosodást zaj okozta halláskárosodásnak nevezzük. Ez lehet azonnali (például hirtelen hangrobbanás hatására), azonban gyakoribb, hogy a halláskárosodás fokozatosan, visszafordíthatatlanul alakul ki, és gyakran észrevétlen marad, vagy figyelmen kívül hagyják, amíg a hatások nyilvánvalóbbá nem válnak.

2. . A halláskárosodás tünet

A következő tünetek jelentkezése esetén halláskárosodás állhat fenn, ezért érdemes szakemberhez fordulni:

tartós fülzúgás, amelyet azonban számos más egészségügyi probléma is okozhat, ezért tartós fülzúgás fennállása esetén kiemelten fontos

mielőbb orvoshoz fordulni;

nehézség a magas hangok (például: madárcsicsergés, ajtócsengő, telefon, ébresztőóra) hallásában;

nehézség a beszéd megértésében (például: mássalhangzók félreértése);

nehézség a beszélgetések követésében zajos környezetben (például éttermekben, piacokon vagy társas összejöveteleken) vagy telefonon

keresztül.

3. Hogyan védje hallását

A zaj okozta halláskárosodást úgy előzheti meg, ha korlátozza a hangos zajoknak való kitettséget.

A termék biztonságos használata érdekében:

tartsa a készülék hangerejét a maximális érték 60%-a alatt; zajsűrűs fejhallgatóval csökkenthető a hangerő növelésének szükségessége, különösen zajos környezetben (például tömegközlekedési

eszközökön vagy kávézóknban);

töltsön le és használjon mobiltelefonhoz elérhető

alkalmazásokat, amelyek korlátozzák a hangerőt és figyelik a kockázatot;

válasszon olyan eszközöket, amelyek előre beépített biztonságos hallgatási funkciókkal (például hangterhelés-figyeléssel és hangerőkorlátozással)

rendelkeznek; csökkentse a hangos hangok hallgatásával töltött időt.

4. . Biztonságos hallgatási i

A biztonságos hallgatási idő hossza a hangintenzitás növekedésével gyorsan csökken.

Íme egy példa:

Átlagosan 80 dB hangerő esetén hetente legfeljebb 40 óra biztonságos hallgatási idő ajánlott. Átlagosan 90 dB hangerő esetén hetente már

csak legfeljebb 4 óra a biztonságos hallgatási idő ajánlott.

5. . Gyermekek és fiatalok hallásvédel

A gyermekek és fiatalok hallása különösen érzékeny, és sokszor nincsenek tisztában azzal, hogy a túl hangos zenehallgatás súlyos és

maradandó következményekkel járhat. A rendszeres, magas hangerőn történő fej- vagy fejhallgató-használat már fiatal korban is

visszafordíthatatlan halláskárosodáshoz vezethet, amely hatással lehet a tanulási képességekre, a beszédértésre és a társas kapcsolatokra is,

akár életre szóló következményekkel járhat.

6. Hogyan segíthető a gyermekek és fiatalok hallásvédelme

A megelőzés kulcsfontosságú. Fontos, hogy már gyermekkorától kezdve tudatosan alakítsuk ki a helyes hallgatási szokásokat.

A szülők az alábbi módokon támogathatják gyermekeik hallásvédelmét:

Válasszanak kifejezetten gyermekeknek szánt fej- vagy fülhallgatót, amely beépített hangerő-korlátozással rendelkezik (például legfeljebb

85 dB hangerő);

figyeljenek arra, hogy a gyermekek ne használják huzamosabb ideig a fej- vagy

fülhallgatót, tartsanak szüneteket közben;

beszélgessenek a gyermekekkel a halláskárosodás

kockázatairól, az ő nyelvükön, életkoruknak megfelelően;

figyeljenek a tünetekre (például, ha a gyermek gyakran kéri, hogy ismételjék meg a neki mondottakat, vagy nehezen követi a beszélgetéseket zajos környezetben).

Tudatos hallgatási szokásokkal megóvhatja hallását egész életére!

A gyermekek és fiatalok hallásvédelme különös figyelmet igényel!